DIVEVOLK

Conseils à lire avant usage.

1) Ne pas utiliser le caisson vide.

Lorsqu'il n'y a pas de châssis et de support dans le caisson, la pression de l'eau endommagera la membrane, ce qui affectera son imperméabilité.

2) Pour la première utilisation, plonger avec le faux téléphone et son châssis pour s'assurer que le caisson fonctionne correctement.

Vous pouvez tester l'étanchéité du caisson en insérant la combinaison de blocs à l'intérieur.

Il est possible d'utiliser le faux téléphone et ses deux châssis pour réaliser un test.

Caisson équipé avec le faux téléphone à l'intérieur.

3) Vérifier le joint d'étanchéité avant chaque utilisation.

Nettoyez le joint d'étanchéité s'il y a la moindre trace de sable ou de débris. Toute trace d'impureté sur le joint d'étanchéité peut causer un problème d'étanchéité.

4) Serrer complétement les vis du capot supérieur.

Serrez les vis du capot supérieur et vérifiez qu'il n'y a aucun espace.



5) Le SeaGrip doit être correctement installé avant usage.

Tournez le raccord du tube à 90° jusqu'à ce que vous sentiez le clic.

Démonter la poignée seulement si nécessaire.

6) Enlever la protection d'écran.

1) Dans le cas où il est difficile d'insérer le smartphone dans le caisson.
2) Si le téléphone avec une protection d'écran est inséré de force il sera probablement difficile à retirer.
3) Avec une protection d'écran, le tactile peut être hors d'usage sous l'eau.

DIVEVOLK

7) Respecter le sens de montage des châssis.

iPhone 6s/7/8

iPhone XR

iPhone X/Xs

Les modèles de téléphone sont inscrits sur la façade des châssis.

Un second élément doit être installé à l'arrière pour certains modèles.

iPhone 6sP/7P/8P & Xs Max

1) Le téléphone pourrait être bloqué si les châssis sont mal installés.
2) Le caisson peut être endommagé par la pression de l'eau si châssis et téléphone sont manquants.

Seulement un seul châssis est nécessaire pour les iPhone 6S+/7+/8+ & Xs Max.
Il y a une fenêtre transparente sur ce châssis.

8)Paramétrage du smartphone avant usage.

Tutoriels vidéos.

1) Éteindre le réglage automatique de la luminosité
(Réglages → Général → Accessibilité → Adapter l'affichage → Luminosité automatique).

2) Régler la luminosité de l'écran au maximum
(Réglages → Luminosité et affichage → régler la luminosité au maximum).

3) Activer le mode "Lever pour activer"
(Réglages →Luminosité et affichage → Lever pour activer).

4) Activer AssistiveTouch
(Réglages → Général → Accessibilité → AssisitiveTouch).
(Assurer vous qu'il y ait un bouton Accueil virtuel)

5) Éteindre le 3D Touch
(Réglages → Général → Accessibilité → 3D Touch)