

## Course & randonnée sur neige

Compacte et souple, c'est la solution ultra légère pour vos sorties neige. L'accroche des mini-crampons (1) et l'appui complémentaire des plaques permettent une foulée rapide et fluide sur neiges assez portantes en montée, en traversée et en descente.

Poids: 200g la paire + mini-crampons non fournis: 300g à 500g

## Montage des plaques TRAIL BLANC sur vos mini-crampons: (fig. 1)

- Monter le mini-crampon sur la chaussure
- Positionner la cordelette Ø3 sur la plaque en partant du milieu
- Passer la cordelette dans les 8 maillons de chainette situés sur les bords de la semelle, sans contact direct avec le sol.
- Procéder de l'avant vers l'arrière en suivant les étapes 1, 2 et 3 au verso.
- Cintrer la plaque progressivement en serrant la cordelette
- Faire un nœud d'arrêt à l'arrière de la plaque (étape 3)



On peut aussi les associer à des crampons de randonnée glaciaire (fig. 2) pour une accroche maximale, ou les utiliser pour l'approche en alpinisme.



## Conçu et réalisé en France par :

SAS SnowPlak - www.snowplak.com contact@snowplak.eu - 07.50.40.63.53 16 rue du Prieuré 38420 Domène







